



Il manico removibile

Idee per una cucina speciale

Come si usa



1

Apri la levetta



2

Aggancia il manico



3

Chiudi la levetta



Perchè scegliere il manico removibile Campana



Senza manico le pentole occupano meno spazio all'interno di cassettoni ed armadietti.



Senza manico le pentole possono essere utilizzate anche nel forno ed in frigorifero.

Perchè scegliere il manico removibile Campana



Senza manico le pentole possono essere riposte facilmente in lavastoviglie.



Senza manici sporgenti la cucina è più sicura.

Perchè scegliere il manico removibile Campana



Il manico Campana è universale e non serve comprare un manico per ogni padella.



I manici possono essere abbinati per forma e colore alla cucina.

Perchè scegliere il manico removibile Campana



Senza manico le
padelle possono
essere riciclate.



Le aziende che utilizzano il manico Campana hanno:



Minori costi di trasporto: a parità di merce trasportata il volume dell'imballaggio si riduce.



Minore costo di immagazzinaggio: a parità di merce stoccata il volume si riduce.



Ottimizzazione degli imballi con costi inferiori anche per materiali accessori (ad es. termoretraibile).



I vantaggi per l'ambiente

L'utilizzo del manico removibile Campana porta anche grandi benefici all'ambiente




Risparmio di carta, cartone e legno (meno imballi e meno bancali)



Meno inquinamento con meno trasporti



Meno manici prodotti e minore utilizzo di materia prima



Possibilità di riciclare l'alluminio

I nostri contatti



www.campanasa.ch



+ 41 (0) 91 835 02 18



info@campanasa.ch



Via Porta Piazzetta, 2 - CH 6537 Grono - Svizzera

Rapp. fiscale italiana: Via Ponte Seveso, 18 Milano - Italia